1. ON/OFF Porniți (ON) sau Opriți (OFF) aparatul de aer condiționat

2. +/- Setați temperatura preferata a camerei

3. MODE Selectați: AUTO (Pentru o funcționare automata în funcție de condițiile exterioare), RĂCIRE (COOL), DEZUMIDIFICARE (DRY), VENTILARE (FAN), ÎNCĂLZIRE (HEAT)

4. MIȘCARE FLAPSURI Setează unghiul flapsurilor pentru cea mai bună circulare a aerului în interiorul camerei. Sfat: În timpul iernii, setați flapsurile în jos, în timp ce pe timpul verii, setați flapsurile în sus.

5. Health / Air Function Activează (ON) și Dezactivează (OFF) Ionizatorul și Filtrul cu Plasmă

6. TEMP Arată Temperatura preferată / Temperatura Camerei / Temperatura Exterioară

7. CEAS Setarea orei

8. TURBO Modul Turbo pentru a atinge mai rapid temperaturile setate

9. FAN Setează viteza ventilatorului de la unitatea interioară: AUTO (automat), MICA (low), MEDIE (medium), MARE (high)

10. I FEEL Aparatul de aer condiționat setează temperatura în funcție de poziționarea telecomenzii.

11. SLEEP Cu Funcția SLEEP, aparatul de aer condiționat face economie de energie electrică crescând în mod gradat (vara) sau scăzând (iarna) temperatura camerei, oferind condițiile ideale de dormit.

12. TIMER ON Activați funcția de Programare (ON) și faceți economie de energie electrică prin faptul că aparatul pornește doar atunci când este nevoie.

13. TIMER OFF Dezactivați funcția de Programare (OFF) și opriți aparatul atunci când este nevoie.

14. BLOW / X-FAN După ce aparatul s-a oprit, ventilatorul de la unitatea interioară, funcționează pentru încă 10 minute, prevenind astfel acumularea de mucegai și bacterii, păstrând unitatea curată.

15. LIGHT Activează sau dezactivează afișajul unității interioare.



Funcționare în Încălzire – Iarna Interval Temperaturi sugerate 19°C – 22°C. Pentru importante economii de energie setați temperatura la aparat cu aproximtiv 12°C mai mare decat temperatura exterioară.



Răcire Funcționare în Răcire – Vara Interval Temperaturi sugerate 26°C – 29°C Pentru importante economii de energie setați temperatura la aparat cu aproximtiv 12°C mai mica decât temperatura exterioară.



Temperatura preferată în cameră



Pornit / Oprit



Dezumidificare - Intervalul de temperatură sugerat pentru funcționarea în modul de dezumidificare este între 16°C si 30°C. Dacă temperatura camerei este de 2°C mai mică decât temperatura preferată, compresorul și ventilatorul extern se vor opri din funcționare, în timp ce ventilatorul intern va funcționa la o frecvență joasă. Dacă temperatura camerei are o abatere de ± 2°C, de temperatura preferată, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul de dezumidificare. Dacă temperatura camerei este cu 2°C mai mare decât temperatura preferată, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul de răcire. Viteza ventilatorului nu se schimbă în modul dezumidificare.